

# Käyttö- ja huolto-ohje



## WC-KIILA 0-10MM

**LVI 573 4350 FP 25010 Läpinäkyvä**

Kiila on valmistettu Polystyreenistä ja on taittavissa sormin sopivan mittaiseksi.

### ***Käyttötarkoitus:***

WC-tuolin asentamiseksi vaakatasoon.

### ***Asennus:***

Paina kiilat varovasti lattian ja WC-tuolin väliin siten että tuoli on vaakatasossa.

- Tarkista vesivaa'alla (vatupassilla) että tuoli on vaakasuorassa.
- Murra kiila sormin halutun pituiseksi. Kiiloja saatetaan tarvita useita kappaleita.